

Instructions d'entretien

Entretien facile

En raison de leur équipement, les tissus de stores à enrouleur ne sont pas sensibles à la poussière et la saleté. Si vous souhaitez néanmoins procéder à un nettoyage, il est impératif de respecter nos instructions spécifiques aux symboles d'entretien et celles contenues dans notre notice de montage jointe.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent en principe être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, il convient de poser le store à enrouleur sur une surface plane. Essayez le store à enrouleur des deux côtés avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Bain de nettoyage (parois japonaises uniquement)

Enroulez la bande de tissu sans serrer. Tenez la bande enroulée par le côté et plongez le tissu dans une eau à 30 °C maximum, à laquelle vous aurez ajouté une lessive douce, pendant au maximum de 10-15 minutes. Après le bain de nettoyage, rincez le tissu à l'eau claire, laissez-le s'égoutter brièvement et suspendez-le immédiatement à l'état mouillé. Fixez la barre de lestage, essuyez avec un chiffon et faites-le sécher à proximité d'une fenêtre ouverte.

Attention : ne pas repasser les tissus !

Les parties mécaniques des commandes électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau !

Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.

Les conseils d'entretien selon la nature du tissu sont indiqués dans notre vue d'ensemble des produits.

