



Instructions d'entretien

En raison de leur équipement, le tissu de stores plissés DUO KADECO ne sont pas sensibles à la poussière et la saleté. Si vous souhaitez néanmoins procéder à un nettoyage, il est impératif de respecter nos instructions spécifiques aux symboles d'entretien.

Les parties mécaniques des commandes électriques et à manivelle ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau! Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent en principe être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, il convient de poser le store plissé sur une surface plane. Essayez le store plissé des deux côtés avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Bain de nettoyage

Plongez le tissu plissé dans une eau à 30°C maximum, à laquelle vous aurez ajouté une lessive douce, pendant au maximum de 10-15 minutes. Il est important d'utiliser une lessive avec peu d'agent tensioactif, p.ex. „Burti“. Après le bain de nettoyage, rincez le tissu à l'eau claire, pliez à nouveau l'ensemble du tissu et essorez l'eau. Remontez le système à l'état humide et ouvrez et fermez tout au long de la journée (de sorte que le tissu puisse sécher et les plissés restent).

Repassage

Attention: Les stores plissés DUO ne doivent pas être repassés!