



Instructions d'entretien

En raison de leur traitement sur les deux faces, les stores à bandes verticales KADECO sont insensibles aux poussières et aux salissures. Si vous souhaitez toutefois effectuer un nettoyage, retirez préalablement les plaques de lestage et les chaînettes d'écartement du store. Respectez impérativement nos consignes spécifiques, conformément aux symboles de nettoyage.

Les parties mécaniques des commandes électriques ou à manivelle ne doivent pas être mises en contact avec de l'eau ! Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent en principe être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, les bandes verticales doivent être posées sur une surface plane. Essuyez les bandes verticales des deux côtés à l'aide d'un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Lavage à la main

Les bandes verticales de KADECO peuvent être nettoyées à la main sans problème. Prenez soin de bien retirer préalablement les plaques de lestage et les chaînettes d'écartement (sauf en cas de plaques de lestage soudées). Pour le nettoyage, procédez comme suit :

- Retirez le store à bandes verticales et enroulez 2-3 bandes sans les serrer ni les plier.
- Disposez les bandes enroulées dans un récipient d'eau chaude additionnée d'une lessive pour textiles délicats (env. 40 ml de lessive pour 10 l d'eau). Laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Plongez-les ensuite à plusieurs reprises dans de l'eau claire ou lavez et égouttez-les. Attention : ne pas plier ni tordre.
- Accrochez les bandes verticales encore mouillées et les faire sécher en laissant la fenêtre ouverte.



Lavage en machine

Retirez préalablement les plaques de lestage et les chaînettes d'écartement du store à bandes verticales. Dans le cas de plaques de lestage soudées, procédez conformément aux instructions « lavage à la main ».

- Retirez les bandes verticales et enroulez au maximum 10 bandes sans les plier.
- Disposez-les soigneusement dans un filet de lavage et lavez les rouleaux un par un en sélectionnant un programme pour linge délicat à 30°C. Attention : ne pas essorer !
- Suspendez les bandes verticales sur le rail après le lavage. Essuyez les bandes verticales avec un chiffon et faites-les sécher en laissant la fenêtre ouverte.
- Insérez les plaques de lestage et clipsez la chaînette.

Repassage

Le repassage est uniquement recommandé pour nos tissus non traités, tous de qualité Trevira CS, à l'exception des tissus enduits à la vapeur. Utilisez alors, uniquement après concertation, un fer à repasser à vapeur réglé sur la plus basse température et placez un tissu en coton entre la bande et le fer à repasser.