

Pflegehinweise

Allgemein

KADECO-Flächenvorhänge sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie das untere Abschlussprofil, indem Sie einen der beiden Endstopfen abziehen und das Profil seitlich von der Bahn schieben.

Nun wiederholen Sie den Vorgang mit dem oberen Profil. Entfernen Sie den Endstopfen vom Paneelwagen und ziehen Sie die Stoffbahn seitlich heraus.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



Feuchtes Tuch

Zur feuchten Reinigung legen Sie die einzelnen Stoffbahnen auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie die Stoffbahnen mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab. Vermeiden Sie hierbei Knicke im Stoff.



Reinigungsbad

Rollen Sie die einzelnen Stoffbahnen locker auf. Greifen Sie seitlich in eine aufgerollte Bahn und schwenken Sie so den Stoff in einer mit max. 30° C warmen Feinwaschmittellauge für höchstens 10-15 min.

Nach dem Reinigungsbad den Stoff in klarem Wasser ausspülen, kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand wieder aufhängen. Die Stoffbahnen mit dem Abschlussprofil versehen, aufhängen, auf einem Tuch abtropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.

Bügeln

Ein Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textilstoffe in unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle Trevira CS-Qualitäten. Bitte benutzen Sie hierfür ein Dampfbügeleisen auf niedrigster Stufe.

