
Pflegehinweise

Einfach zu pflegen

VarioRollostoffe sind aufgrund ihrer Ausrüstung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie eine Reinigung wünschen, beachten Sie unbedingt unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole und unsere beiliegende Montageanleitung.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



Feuchtes Tuch

Zur feuchten Reinigung legen Sie das Rollo auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie das VarioRollo mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.

Achtung: Die Stoffe dürfen nicht gebügelt werden!

Mechanische Teile von Elektroanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!

Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen keine scharfen, alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen. Die stoffabhängigen Pflegeempfehlungen entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht.

