



Pflegehinweise

KADECO-Lamellen sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so müssen vorher die Beschwerungsplatten und Abstandsketten vom Behang entfernt werden. Beachten Sie unbedingt unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.

Mechanische Teile von Elektro- und Kurbelanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen! Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen kein scharfes, alkalisches Reinigungsmittel verwenden. Für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig mit einem Bürstenaufsatz absaugen.



Feucht abwischen

Zur feuchten Reinigung legen Sie die Lamellen auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie die Lamellen mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.



Handwäsche

Handwäschegeeignete Lamellen von KADECO können Sie problemlos selbst reinigen. Bitte beachten Sie, dass Sie vom Lamellenvorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen (im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten entfällt dies). Gehen Sie bei der Reinigung bitte nach folgender Anleitung vor:

- Den Lamellenbehang abnehmen und jeweils 2-3 Lamellen locker und ohne zu knicken aufrollen.
- Die Lamellenrollen in einem Behälter mit ca. 30° C warmer Feinwaschmittellauge (ca. 40 ml auf 10 l Wasser) für 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mehrfach in klares Wasser tauchen oder abspülen und abtropfen lassen. Achtung: nicht knicken oder wringen!
- Lamellen nass wieder aufhängen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.



Maschinenwäsche

Bitte beachten Sie, dass Sie vom Lamellenvorhang zuvor die Beschwerungsplatten und Abstandsketten lösen. Im Falle eingeschweißter Beschwerungsplatten gehen Sie bitte nach der Anleitung für „Handwäsche“ vor.

- Lamellen abnehmen und max. 10 Lamellen gerade, ohne zu knicken aufrollen.
- Diese sorgfältig in ein Gardinenwaschnetz einbinden und nur jeweils eine Rolle in der Waschmaschine bei max. 30° C mit Feinwaschmittel waschen. Achtung: nicht schleudern!
- Nach dem Waschen die Lamellen in nassem Zustand wieder in die Schiene einhängen. Die Lamellen auf ein Tuch abtropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.
- Beschwerungsplatten einfügen und die Kette aufclipsen.

Bügeln

Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textilstoffe in unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle Trevira CS-Qualitäten bis auf die Alu bedampften Stoffe. Bitte benutzen Sie hierzu nur nach Rücksprache ein Dampfbügeleisen auf niedrigster Stufe mit einem Baumwolltuch zwischen Lamelle und Bügeleisen.