

---

## Consignes d'entretien

---

---

### Facile à entretenir

---

Les tissus de stores à enrouleur Vario sont résistants à la poussière et la saleté en raison de leur traitement. Au cas où vous désirez un nettoyage, faites attention aux indications spécifiques selon les symboles de nettoyage et nos instructions de montage incluses.



#### Enlevage à la brosse

Les salissures, p. ex. la poussière, peuvent être enlevées par une brosse à habit souple respectivement être aspirées soigneusement.



#### Enlevage à chiffon humide

Pour un nettoyage humide, mettez le store à enrouleur sur une surface plane. Essuyer prudemment le store à enrouleur Vario des deux côtés avec un chiffon humidé dans une lessive de détergent doux.

#### ATTENTION: Ne pas repasser les tissus!

Il faut que les pièces mécaniques des systèmes électriques ne soient pas entrer en contact avec de l'eau.

Pour les huisseries et les vitres, ne pas utiliser de détergents agressifs ou alcalins. Nous refusons toute garantie pour des dommages au tissu causés par des gouttes d'eau ou des excréments de mouches.

Nous refusons également toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés par traitement incorrect de nos produits. Prélever s.v.p. les consignes d'entretien en fonction du tissu de notre vue d'ensemble des produits.

